

Quik Fill 970

Descrição

Desinfetante clorado para lactários

Campo de aplicação

Creches, maternidades e hospitais..

Finalidade

Quik Fill 970 desinfeta utensílios que entram em contato com a cavidade bucal de recém-nascidos e bebês.

Vantagens

- Diluição automática
- Eficaz contra *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Escherichia coli*.



Modo de usar

Utilize uma solução de, no mínimo, 100 ppm de Cloro Livre (dosar de 1 mL a 3,5 mL do produto em 1 L de água, aferindo a concentração de ativo de modo a garantir que a solução tenha no mínimo 100 ppm).

Para determinar a concentração de ativo, insira uma fita de análise de cloro (766600 Chlorine Test Paper) dentro da solução de uso e leia o resultado comparando a coloração da fita com o gabarito de cores presente no rótulo do tubo de fitas.

Os utensílios a serem desinfetados devem estar limpos.

1. Imergir os utensílios na solução de uso.
2. Deixar agir por no mínimo 10 minutos.
3. Enxaguar com água potável.

Não misture o produto com nada além de água

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Cod

41228

NCM

38089429

Embalagem

Bombona 5L

Validade

06 meses a partir da data de fabricação.

Características

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Amarelo claro

Odor: Cloro

pH 100%: 12,0 – 14,0

Densidade (20°C): 1,16 – 1,26 g/cm³

Químicas

Hipoclorito de Sódio – Teor de Cloro Ativo: 10%

Precauções

Não necessita de EPI para manipulação da solução, quando diluída conforme recomendação.